2. ピント合わせ

ピントが合っていな ピントが合ったとき いとき





ファィンダーをのぞきながらフォーカスノブ を回して、中央にある黄色い距離計二重像部の二つに分れた被写体の像が完全に一致したとき、正しいピントが得られます。

距離基準マーク

レンズの距離目盛は、フィルム位置を示した距離基準マーク <---> からの距離が表示してあります。



グリーン目盛を使いましょう

日中の屋外撮影では、あらかじめ距離目盛を5mに合わせておくだけで、いちいちピントを気にする必要なく、いつでもシャッターボタンを押すだけのスナップ撮影を楽しむことができます。

- 1. フォーカスノブを真下に合わせると、距離目 盛は5mに合います。
- 2. ファインダー内のメーター指針がF5.6の目 盛より上にあれば、3 m以上のどんな被写体 にも正確なピントでEE撮影ができます。

3. 構図を決めます

ファインダー視野内のプライトフレームで囲まれた 内側が写る範囲になります。


撮影のときは、写したいものがフレーム内いっぱい に入るように構図を決めてください。

ただし、近距離撮影 < 1 m > のときは、パララック

ス < 視差 > といってファインダーとフィルム画面と では被写体を見る位置が多少違うので、パララック ス修正マークの内側に、写したいものが入るように

します。

フラッシュ切替えマーク:マニュアルリングをAUTO からはずすと、フラッシュ切替えマークが現われ、フラッシュ撮影またはB</br>
ることを表示します。



よいピントの写真を写すために、カメラは両手で軽く持って、ファインダーをのぞき、カメラぶれを起さないようにシャッターボタンを静かに押してください。





フィルムの巻きもどし方

カメラに入れたフィルムのきまった枚数の撮影が終ったら、元のパトローネに巻きもどしてから取り出します。巻きもどさずに裏ぶたをあけてしまうと、フィルムは全部だめになってしまいますからご注意ください。

フィルムが終りになって、巻き上げレバー が途中で動かなくなることがあります。このような場合には、無理に巻き上げないで、巻きもどしボタン®を押したままレバーを止まる位置まで巻き上げて元にもどしてください。


カメラからパトローネを取り出すときは、直射日 光のあたらないところで行ってください。



1 カメラ底部の巻きもどしボタン③を押し込みます。



2 巻きもどしクランク を起し、クランクにしる されている矢印の方向に回します。巻きもどし ボタンが回転しながら、フィルムがパトローネ に巻きもどされていきます。



3 巻きもどしボタンの回転が止まったら――このとき手ごたえが急に軽くなる――巻きもどし完了です。巻きもどしノブを引き出して裏ぶた郊を開き、パトローネを取り出してください。

巻きもどしボタンは、レバーを巻き上げると自動 的に元にもどります。

フラッシュ撮影

ファインダー内のメーター指針が下側の赤マーク内 に入ったときは、きれいな写真になりませんので、 できるだけフラッシュ撮影をしてください。



簡単なフラッシュマチック機構

コニカC35は、使用するフラッシュバルブあるいはストロボのガイドナンバーを合わせると、被写体にピントを合わせるだけで自動的に適正絞りが得られます。

ガイドナンバーによるめんどうな計算は必要ありません。コニカキューブフラッシュとの組み合わせで、 簡単にフラッシュ撮影ができます。

なお、ガイドナンバーを合わせると、フォーカス / プの作動は適正露出の得られる範囲内だけで動くように制限されます。



1 フラッシュガンを取り付けます。

コニカキューブフラッシュなどノーコード式が使えるものは、アクセサリークリップ に取り付けるだけで、ノーコードフラッシュコンタクト により直接接続されます。

そのほかのフラッシュガンまたはストロボを使うときは、クリップに取り付け、コード先端のプラグをカメラのフラッシュ接続ソケット®に差し込みます。



ク ガイドナンバーを合わせます。

マニュアルボタン を指で押しながらマニュアルリング を回し、 Vマークの指標に使用するフラッシュのガイドナンバーに相当する目盛を合わせます。 目盛を正しく合わせると、クラッチが入り確実に固定されます。 フラッシュ撮影に切り替えると、シャッター速度 は1/25秒になり X 接点ですから、 M級・FM級のフ ラッシュバルブ、ストロボも同調します。 ガイドナンバーを合わせる前に距離目盛を3m に合わせて、フォーカスノブを指先で固定したま

まマニュアルリングを回すようにしますと、ガイ ドナンバーのどの目盛も確実に合わせられます。 ガイドナンバーの緑色、28<90>はASA100のフィル ムでフラッシュキューブまたはAG-1Bバルブの常

用ガイドナンバーとしてお使いください。 ガイドナンバーの中間数字は、次のようになって います。

			<40>		<20>		<10>
CN	m	56 180		28		14	
G. N.	ft	180		90	•	45	
			<130>		<65>		<32>

ガイドナンバーはバルブの外箱に表示されてい ます。表示のないものは、指定された距離に絞り

値を掛けた数値がガイトナンバーになります。					
G. N. ⟨m⟩	フラッシュ連動範囲				
10	1 m ∼ 3 m				
14	1.2m ~ 5 m				
20	1.4 m ~ 7 m				
28	1.7 m ~ 7 m				
40	2 m ~ 7 m				
. 56	3 m ~ 7 m				

ピントを合わせシャッターをきります。

被写体にピントを合わせると、撮影距離に応じた適 正絞りが自動的に決まります。 シャッターボタンを静かに押してください。ボタン を押すと同時に発光してフラッシュ撮影が行なわれ. ます。

セルフタイマーの使い方



コニカC35のセルフタイマーは、EE撮影、フラッシュ 撮影のいずれの場合でも使用できます。


巻き上げレバー を操作してからセルフタイマーレバー をいっぱいに回してセットしくこの逆の順序でもよい>シャッターボタン を押すとセルフタイマーが働き、約10秒たってシャッターがきれます。



シャッターボタンを押すとき、カメラの前に立つ ことは避けてください。ご自分の陰に対する露出 になってしまい、適正露出が得られません。

巻き上げレバーの操作を忘れ、セルフタイマーの みセットしてシャッターボタンを押すと、セルフ タイマーだけが作動してシャッターがきれませ んからご注意ください。

B<バルブ>露出について



マニュアルボタン を指で押しながらマニュアルリング を回し、B目盛を指標 に合わせてシャッターボタンを押すと、B露出といってボタンを押している間だけシャッターが開き、指を離すと閉じるので、夜景撮影などの長時間露出に用います。

B露出では絞りは開放になりますので、F2.8に対する露出を与えてください。

B露出を使用するときは、三脚をカメラ底部の三脚ねじ③に取り付けるか、固定した台の上にカメラを安定させてください。

ケーブルレリーズはシャッターボタンにねじ込 んでお使いください。

コニカ C35 のおもな性能

型式 35mmレンズシャッター式EEカメラ 〈自動露出メーター内蔵、連動距離計付〉

画面サイズ 24×36 mm

使用フィルム 35 mmフィルム〈J 135〉パトローネ入り

レンズ ヘキサノン38mm F2.8 〈3群4枚構成〉 画角60°

カラーダイナミックコーティング

焦点調節 レンズ全群回転繰出しヘリコイド式 回転角48°

至近撮影距離 1 m

シャッター コパルBマット特殊プログラム自動シャッター ビハインド 式 B・1/30~1/650秒 無段階変速〈B露出は絞り開放のみ〉

フラッシュ時は1/25秒 X接点 セルフタイマー内蔵

露出調節 CdS使用のEE〈エレクトリック・アイ〉機構による自動露出 調節 受光角ト下26° 左右30°

電源に1.3 V水銀電池使用〈JIS H-C型〉

电源に1.3 V 小鉱电池使用(JIS) 日-6型

EE連動範囲 ASA 100のフィルムでEV8〈F2.8 1/30秒〉~EV17〈F14.3 1/650秒〉 ASA 400 では低輝度 EV6 まで連動可能 フィルム感度目盛 ASA 25~400 DIN15~27

```
ファインダー 採光式ブライトフレーム 倍率0.46× パララックス修正マ
        ーク、シャッター速度・絞り目盛、露出警告マークおよびフ
        ラッシュ切替え確認用マーク表示
    距離計 一眼二重像合致式連動距離計 補色鏡使用 有効基線長12 mm
フラッシュ連動 マニュアル〈フラッシュ〉切替え時にクラッチ方式でフォー
        コードフラッシュコンタクトとフラッシュ接続ソケット付
```

カスリングと結合するフラッシュマチック機構 距離連動節 囲1~7m ガイドナンバー目盛10 14 20 28 40 56 <m> ノー フィルム巻き上げ トップレバーによる一操作巻き上げ シャッターセルフコッ

キング 巻き上げ角132° 引出し角30°二重露出防止

フィルムカウンター 裏ぶたを開くと自動的にスタートマークにもどるオートマチ ックフィルムカウンター 順算式 フィルム装てん コニカEL方式〈特許コニリール使用〉

フィルム巻きもどし 巻きもどしボタンを一度押してクランクで巻きもどす 巻き おどしボタン自動復帰式

フィルター ねじ込み式 ねじ径46 mm ピッチ0.75 mm

大きさ・重量 112 mm〈幅〉×70 mm〈高さ〉×51 mm〈厚さ〉 370 g